

Dräger Bodyguard® 1000 Persönliches Warn- und Sicherheitssystem

Der robuste und leichte Dräger Bodyguard® 1000, das neueste Mitglied der Dräger Bodyguard-Produktfamilie, soll das Leben von Einsatzkräften sicherer machen. Bei Bewegungslosigkeit alarmiert er optisch und akustisch und erleichtert so das Auffinden von in Not geratenen Einsatzkräften.



- GERÄTEUNABHÄNGIG EINSETZBAR
- DEUTLICH WAHRNEHMBARE AKUSTISCHE UND OPTISCHE SIGNALE
- ROBUSTES DESIGN
- EINFACH UND INTUITIV ZU BEDIENEN
- DATENPROTOKOLL ZUR EINSATZHISTORIE
- AUSWAHL VON UNTERSCHIEDLICHEN BETRIEBSMODI



Dräger Bodyguard® 1000
Persönliches Warn- und Sicherheitssystem
(PASS, Personal Alert Safety System)

GERÄTEUNABHÄNGIG EINSETZBAR

Der Bodyguard 1000 kann mit oder ohne Atemschutzgerät verwendet werden. Er eignet sich neben der Anwendung bei typischen Feuerwehreinsätzen auch als alleinstehender Bewegungslosmelder, der zum Beispiel bei Arbeiten in Kanälen oder Schächten eingesetzt werden kann.

DEUTLICH WAHRNEHMBARE AKUSTISCHE UND OPTISCHE SIGNALE

Mithilfe des Bodyguard 1000 kann sein Träger in Gefahrensituationen schnell lokalisiert werden. Wenn über eine Zeitdauer von 25 Sekunden keine Bewegung und innerhalb von weiteren acht Sekunden keine Aufhebung des Warnzustands erfolgt, sendet der Bodyguard 1000 akustische (102-112 dBA) und optische (beidseitige LED) Signale. Die Zeiteinstellung für den

Bewegungssensor kann nach eigenen Anforderungen mittels des RFID-PC-Anschlussmoduls und eines PC konfiguriert werden.

ROBUSTES DESIGN

Sein robustes Design ist für die Verwendung unter extremen Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Hitze und Rauch, ausgelegt. Er ist nach IP 67 staub- und spritzwassergeschützt und gemäß EN 137 Teil 2 für die Verwendung in extremen Temperaturbereichen (von -30 °C bis zu 60 °C) zugelassen.

EINFACH UND INTUITIV ZU BEDIENEN

Der Dräger Bodyguard lässt sich intuitiv und leicht – auch mit Handschuhen – bedienen.

Nach dem Einschalten des Bodyguard 1000 führt das Gerät automatisch einen vollständigen Funktionstest durch. Ein unbeabsichtigtes Ausschalten während der Anwendung wird, je nach Betriebsmodus, durch die Option eines Kontrollschlüsseinschubes oder der zweimaligen Tastenbedienung, verhindert. Der Dräger Bodyguard 1000 kann mit einer Krokodilklemme oder einer Standard-Befestigungsklammer schnell und sicher am Pressluftatmer angebracht werden.

Dabei ist jede beliebige Position möglich – am Schulter- oder Hüftgurt oder an jeder anderen Position am Gerät oder der Kleidung.

DATENPROTOKOLL ZUR EINSATZHISTORIE

Die Einsatzdaten des Bodyguard 1000 werden intern gespeichert und können mit dem Dräger RFID-PC-Anschlussmodul und der Windows-kompatiblen Software ausgelesen werden.

AUSWAHL DER BETRIEBSMODI

Der Dräger Bodyguard 1000 ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass die Aktivierung entweder über Tasten oder einen Schlüssel vorgenommen werden kann.

Der Bodyguard 1000 benötigt keine regelmäßige Wartung, lediglich der Austausch der Batterien muss bei Bedarf eingeplant werden.

BESTELLINFORMATION

Bodyguard 1000, Tasten

3358684

Bodyguard 1000, Schlüssel

3358685

verfügbar ab
Quartal 04/2010

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	215 g
Abmessungen H x B x T	100 x 70 x 40 mm
Alarm Frequenz (Hz)	2900 (± 200 Hz)
Alarm	102 – 112 L _{Aeq,30s} dBA
Voralarm	86 – 102 L _{Aeq,6s} dBA
Batterie	CR123 Panasonic Lithium

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info@draeger.com